





仪器型号: Ceyear思仪固态功率放大器3871系列

西安安泰测试科技有限公司 仪器维修|租赁|销售|测试

地址:西安市高新区纬二十六路 369 号 网址: <u>www.agitekservice.com</u> 电话:400-876-5512 座机:029-88827159





中电科思仪科技股份有限公司

该手册适用下列固态功率放大器系列产品:

● 3871系列固态功率放大器

除标准配件外的选件如下:

● 英文选件:英文菜单、英文面板等,出口使用。

山东省青岛市黄岛区香江路98号 地 址: 服务咨询: 400-1684191 技术支持: 质量监督: 400-1684191 0532-86886614 0532-86889056 传 真: http://www.ceyear.com ceqd@ ceyear.com XX 址: 电子信箱:

本: A.8 2024年04月,中电科思仪科技股份有限公司

266555 邮 编:

版

前言

非常感谢您选择使用 中电科思仪科技股份有限 公司研制、生产的3871系 列固态功率放大器。该产品 集高、精、尖于一体,在同 类产品中有较高的性价比。

我们将以最大限度满 足您的需求为己任,为您提 供高品质的测量仪器,同时 带给您一流的售后服务。我 们的一贯宗旨是"质量优良, 服务周到",提供满意的产 品和服务是我们对用户的 承诺。

手册编号

AV2.807.2951SS

版本

A.8 2024.04

中电科思仪科技股份有限 公司

手册授权

本手册中的内容如有 变更,恕不另行通知。本手 册内容及所用术语最终解 释权属于中电科思仪科技 股份有限公司。

本手册版权属于中电 科思仪科技股份有限公司, 任何单位或个人非经本公 司授权,不得对本手册内容 进行修改或篡改,并且不得 以赢利为目的对本手册进 行复制、传播,中电科思仪 科技股份有限公司保留对 侵权者追究法律责任的权 利。

产品质保

质保期内仪器生产厂 家会根据用户要求及实际 情况维修或替换损坏部件。 具体维修操作事宜以合同 为准。

产品质量证明

本产品从出厂之日起 确保满足手册中的指标。校 准测量由具备国家资质的 计量单位予以完成,并提供 相关资料以备用户查阅。

质量/环境管理

本产品从研发、制造和 测试过程中均遵守质量和 环境管理体系。中电科思仪 科技股份有限公司已经具 备资质并通过 ISO 9001 和 ISO 14001 管理体系。

安全事项



警告标识表示存在危 险。它提示用户注意某一操 作过程、操作方法或者类似 情况。若不能遵守规则或者 正确操作,则可能造成人身 伤害。在完全理解和满足所 指出的警告条件之后,才可 继续下一步。

注意

注意标识代表重要的 信息提示,但不会导致危险。 它提示用户注意某一操作 过程、操作方法或者类似情 况。若不能遵守规则或者正 确操作,则可能引起的仪器 损坏或丢失重要数据。在完 全理解和满足所指出的小 心条件之后,才可继续下一 步。

目	录

1 产品简介	1
2 基本操作说明	3
2.1 主显示界面	3
2.2 配置界面一	4
2.3 配置界面二	8
3 程控软件	11
3.1 客户端程控软件	11
3.2 连接方法	12
3.3 操作说明	14
4 各项指标测试方法	16
4.1 增益、增益调节范围及最大输出功率测试	16
4.2 注意事项	18
5 故障排查	18
5.1 增益不可调问题	18
5.2 计算机与放大器未能连接问题	18

1 产品简介

3871 系列固态功率放大器是一种新型的微波毫米波放大器产品系列,工作频率最高可达 110GHz,采用了国际上最先进的宽带功率合成技术,拥有 60 余项专利保护,实现了全部核心技术的自主可控。整机采用了标准机箱或者机柜结构,具有较好的人机交互界面,操作简单便捷。以下以台式机为例,介绍前面板的构成和相关的功能。柜式机的前后面板功能与设置可参考本说明与具体产品的功能标识。





本系列放大器整机的前面板包括七个部分,列项说明如下表所示。

表 1 放大器整机前面板说明

序号	名称	说 明	
1-1	射频输入接口	射频输入接口用于接入功率放大器的射频输入信号。	
1 2		射频输出接口用于固态功率放大器的射频信号输出。功率放大器	
1-2	-	整机开启前,须在输出端口接入匹配的大功率负载。	
		多功能显示界面主要分为两部分,一是主工作状态显示界面,二	
		是功能设置界面。其中, 主工作状态显示界面, 可以实时显示放	
1-3	多功能显示界面	大器的工作状态,如输出功率、工作频率、工作温度、功能报警	
		与放大器控制状态等信息;功能设置界面则可以设置放大器的各	
		种参数和功能,具体设置方法将在后续章节详细介绍。	

1 产品简介

1-4	功能设置按键	功能设置按键可以通过方向键与确认按键的选择,进入功能设置 界面,可以设置放大器的不同工作状态,如设置工作频率、选择 内稳幅状态的开启与关闭、设置内稳幅输出功率等。
1-5	增益调节旋钮	增益调节旋钮可以根据用户需要,调节放大器的输出功率与增益,可以实现高精度调节步进。
1-6	整机开关按钮	整机开关按钮可以控制放大器的开启与关闭,待机状态下按钮灯 为黄色,工作状态下按钮灯为绿色。
1-7	整机型号显示	整机型号显示区给出了该放大器整机的型号与工作频率。



(2-8**)**



图 2 放大器整机后面板实物图

本系列放大器整机的后面板包括九个部分,列项说明如下表所示。

序号	名称	说 明	
2-1	GPIB接口	GPIB程控端口,标准IEEE488接口,支持SCPI语言。	
2-2	USB 接口	用于连接鼠标、键盘、进行系统软件升级及备份数据等。	
2-3	LAN 接口	LAN程控端口,用于软件升级、控制等。	
2-4	Mini USB 接口 (可选)	USB程控端口,用于通信控制等。	
2-5	射频输入接口 (可选)	射频输入接口,可根据用户实际需求由前面板改到后面板。	
2-6	射频输出接口 (可选)	射频输出接口,可根据用户实际需求由前面板改到后面板。	
2-7	风机风道出口	用于整机散热,使用中应保持风道出风顺畅。	
2-8	AC 电源输入	仪器电源插头,具体电压参见接口标识。	
2-9	电源开关	仪器总电源控制开关。	

表 2 放大器整机后面板说明

2 基本操作说明

3871 系列固态功率放大器采用新型直观的用户界面,能够清晰的显示信号输出的多个参数。仪器操作界面按照功能模块划分为不同的区域,用户可通过前面板按键进行操作。

2.1 主显示界面



图 3 放大器整机主显示界面

表 3 放大器整机主显示界面说明

序号	名称	说 明	
3-1	频率显示	显示主要参数值:频率。可通过前面板按键进行选择。	
3-2	射频开关	通过前面板中间确定键,选择射频开和关两种状态。	
3-3	功率显示 dBm		
3-4	功率显示 mW	」切率显示为仪器输出切率显示,田dBm和mW两种显示方式。	
3-5	ALC 稳幅控制	此处显示仪器是否 ALC 稳幅控制, 若要稳幅, 进入用户设置界 面进行设置, 设置完毕此处显示 "ALC 开", 否则显示 "ALC 关"。	
3-6	本地/远程控制	此处显示仪器远程控制状态,若联机进行远程控制时,此处显示"远控",否则显示"本地"。	
3-7	用户设置入口	通过前面板硬按键选择进入用户设置界面。	

2 基本操作说明

2.2 配置界面一

2.2 配置界面一

在放大器的主显示界面,选中"其他设置"时,使用前面板的"确认"按键即可进入配

置界面,配置界面如下图所示。

配置(1/2)		
◉ 工作频率: 6.000GHz		
○ 稳幅状态	□ 开	☑ 关
○ 输出功率: 30.0dBm	🗹 dBm	🗆 W
○ 増益锁定保护	🗀 म	☑ 关
○ 开机增益	□ 最大	☑ 最小
○ 程控接口	○ 软件更新	
〇 下一页		
○ 返回主窗口		

图 4 配置界面一

2.2.1 工作频率

配置界面第一项为工作频率设置,当此界面上工作频率左侧单选框被选中时,通过前面

板的"确认"按键即可进行工作频率的设置,工作频率设置状态如下图所示。



图 5 工作频率设置

工作频率设置框弹出后,通过前面板的"¹""↓"方向按键可改变当前光标处的数值大小(频率单位也可进行切换),通过前面板的"←""→"方向按键可切换被选中的光标位置。 频率设置完毕后,通过前面板的"确认"按键完成当前工作频率设置(若设置频率大于放大器实际工作的频率范围的最大值时,工作频率被默认设置为仪器的最大工作频率;若设置频率小于放大器的实际工作频率范围的最小值时,工作频率被设置为仪器最小工作频率)。

频率设置不影响射频输出,调节到正确的频率可以获得最佳的显示精度。

2.2.2 稳幅状态

配置界面第二项为稳幅状态功能,当此界面上稳幅状态左侧单选框被选中时,可通过前 面板的"←""→"方向按键即可进行稳幅状态的选择和设置,如下图所示。

配置(1/2)		
〇 工作频率: 6.000GHz		
○ 稳幅状态	🗹 开	□ 关
◉ 输出功率: 40.0dBm	🗹 dBm	□ w
○ 増益锁定保护	日开	☑ 关
○ 开机增益	□ 最大	☑ 最小
○ 程控接口	○ 软件更新	
〇 下一页		
○ 返回主窗口		

图 6 稳幅状态设置

稳幅状态即 ALC 闭环输出状态,指放大器输出功率恒定不变,不随输入信号功率变化

而变化。

2.2.3 固定输出功率

当需要使用固定输出功率模式时,通过前面板的"↑""↓"方向按键可选中输出功率前

2.2 配置界面一

方的单选框,选中该功能,并通过"←""→"方向按键选择所要设置输出功率的单位,再

通过前面板的"确认"按键可设置输出功率,输出功率设置界面如下图所示。

输出功率设置框弹出后,通过前面板的"↑""↓"方向按键可改变当前光标处的数值大 小(输出功率有最大值与最小值范围限制,超过其范围将不可设置),通过前面板的"←" "→"方向按键可切换被选中的光标位置,输出功率设置完毕后,通过前面板的"确认"按 键完成当前输出功率的设置。设置完毕后,主显示界面右下角的提示文字有可能发生变化(具 体变化以放大器当前实际工作状态为准,如显示"不稳幅"提示,表示放大器当前的实际输 出功率未达到当前设置的输出功率,可通过适当改变输入信号的大小来消除不稳幅提示)。

2.2.4 增益锁定保护

当配置界面上增益锁定保护功能前方单选框被选中时,可通过前面板的"←""→"方 向按键选择开启或关闭增益锁定保护功能。当保护状态设置为"开"时,增益调节旋钮将失 效,放大器增益不可调节,且放大器具有增益锁定的关机记忆功能,关机后重新开机,增益 锁定保护会自动设置为"开",且会自动保持上一次关机时的增益设置不变。

图 7 输出功率设置

2.2.5 开机增益设置

当配置界面上开机增益功能前方单选框被选中时,可通过前面板的"←""→"方向按 键,选择放大器开机时增益设置为最大值或最小值。

2.2.6 程控接口

当配置界面上程控接口功能前方单选框被选中时,通过前面板的"确认"按键即可进程 按接口配置,程控接口配置界面如下图所示。

GPIB 地址	•	11							
适配器:	Hyper-V	Virtual	Ethe	rnet	٨d	apt	er		
IP 地址:		172	2.20	.144	·	1			
子网掩码:		25	5.255	.240	•	0			
默认网关:		0	. 0	. 0	•	0			
	关闭								

图 8 程控接口配置界面

在此界面中,能够对远程控制接口 (GPIB/LAN) 进行设置,通过前面板的"↑""↓" 方向按键可切换输入框,当输入框位于"IP 地址"、"子网掩码"或"默认网关"时,通过 前面板的"←""→"方向键可切换光标位置,当所在数值被选中时,通过前面板的"确认" 按键即可进入设置模式,相关设置模式如下图所示。

2 基本操作说明

2.3 配置界面二

GPIB 地址:	11
适配器:)	Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
IP 地址:	GPIB 地址:
子网掩码:	1 1
默认网关:	
	关闭

图 9 程控接口配置界面参数设置

通过前面板的"¹""¹"方向按键可切换当前光标处的数值大小(不同光标位置的最大 值与最小值不同,超过其范围将不可设置)。当光标位置处于"关闭"按钮时,通过前面板 的"确认"按键即可返回到主显示界面。

2.3 配置界面二

配置界面一的最下方有"下一页"与"返回主窗口"两个选项,"返回主窗口"即返回 主界面,"下一页"即跳转至配置界面二,配置界面二如下图所示。

配置(2/2)	
○ 输出功率过高报警保护	 □ 开 ☑ 关 □ 增益调至最小
〇 报警处理方式	 □ 关闭射频 ☑ 不处理(强烈不建议)
 ● 界面语言 ○ 上一页 ○ 关于 	 ☑ 中文 □ English ○ 返回主窗口

图 10 配置界面二

2.3.1 报警处理方式设置

当放大器整机启动报警保护功能时,将开启报警处理方式,当此界面上报警处理方式前 方单选框被选中时,此时通过前面板的"←""→"方向按键可切换报警处理方式(注:为 保护设备,强烈不建议不处理报警)。

2.3.2 界面语言设置

放大器默认为中文显示方式,根据用户所需,可将界面显示语言改为英文。

2.3.3 关于产品简介

当此界面上"产品简介"前方单选框被选中时,通过前面板的"确认"按键即可进入本机产品简介,如下图所示。

产品简介
型号: 3871DC 频率范围: 6GHz~18GHz 输出功率: 100W

图 11 产品简介

通过前面板的"确认"按键即可退出当前页面,返回到主显示界面。

3 程控软件

3.1 客户端程控软件

3.1.1 软件运行环境

(1) Windows XP、Windows7、Windows8、Windows10, 64 位操作系统;

(2) VISA 库 (Keysight、Agilent);

(3) GPIB 卡驱动 (对于不需要进行 GPIB 接口程控的用户,可以不安装 GPIB 卡驱动);

(4) 客户端程控软件为选件, 若有需要, 可联系厂家。

3.1.2 硬件运行环境

(1) 台式计算机或笔记本电脑, 最低配置要求: CPU 2.0, 内存 1GB, 硬盘空间 50GB, 屏幕显示分辨率大于等于 1024×768;

(2) 点对点网线 (对于不需要进行网络接口程控的用户,可不准备点对点网线);

(3) GPIB 卡及 GPIB 电缆 (对于不需要进行 GPIB 接口程控的用户,可以不准备 GPIB 卡和 GPIB 电缆);

(4) USB 线缆 (对于不需要进行 USB 接口程控的用户,可以不准备 USB 线缆)。

3.1.3 软件安装

软件安装:本软件无需安装,是绿色软件,但需安装 VISA 库 (VISA 库的安装说明见 其相关手册),有关网址参考如下: 3 程控软件

3.2 连接方法

Keysight: http://www.keysight.com/find/iosuite

Agilent: http://www.agilent.com/find/iosuite

3.1.4 功能说明

该程控客户端软件用于通过 GPIB 接口、USB 接口或网络接口,对放大器进行远程控制,

主要包含以下几个方面。

- (1) 程控接口选择与配置;
- (2) 程控测试;
- (3) 程控指令控制;
- (4) 放大器基本功能设置;
- (5) 放大器信息显示。

3.2 连接方法

具备远程控制功能的仪器一般支持两种程控接口:GPIB、LAN,部分型号仪器支持USB, 具体型号仪器支持的端口类型由仪器本身功能决定。

3.2.1 GPIB 接口

GPIB 接口是目前仍被广泛使用的仪器程控接口,通过 GPIB 电缆连接不同种类仪器, 再通过连接到任意接口位置的 GPIB 卡与主控计算机组建测试系统。为实现远程控制,主控 计算机需要事先安装 GPIB 总线卡,驱动程序以及 VISA 库。通信时,主控计算机首先通过 GPIB 总线地址寻址被控仪器,用户可设置 GPIB 地址和 ID 查询字符串,GPIB 通信语言可 默认为 SCPI 命令形式。 GPIB及其相关接口操作在ANSI/IEEE标准488.1-2003和ANSI/IEEE标准488.2-1992 中有详细的定义和描述。具体标准细节请参考 IEEE 网站: http://www.ieee.org。GPIB 以 字节为单位来处理信息,数据传输速率能够达到 8MBps,因此 GPIB 的数据传输比较快。 因数据传输速度受限于设备/系统与计算机之间的距离,GPIB 连接时,需注意以下几点:

(1) 通过 GPIB 接口最多可组建 15 台仪器。

(2) 传输电缆总长度不超过 15 米,或者不超过系统中仪器数量的两倍。通常,设备 间传输电缆最大长度不能超过 2 米。

(3) 若并行连接多台仪器, 需要使用"或"连接线。

(4) IEC 总线电缆的终端应该连接仪器或控制计算机。

3.2.2 LAN 接口

固态功率放大器可通过 10Base-T 和 100Base-T 局域网内计算机进行远程控制,各种 仪器在局域网内组合成系统,并统一由网内计算机控制。固态功率放大器为实现局域网内远 程控制,已安装端口连接器、网卡和相关网络协议,并配置了相关的网络服务,同时网内控 制计算机也需事先安装仪器控制软件和 VISA 库。网卡的三种工作模式是:

- (1) 10Mbit/s 以太网 IEEE802.3;
- (2) 100Mbit/s 以太网 IEEE802.3u;
- (3) 1Gbit/s 以太网 IEEE802.3ab。

控制计算机和固态功率放大器需通过网口连接到共同的 TCP/IP 协议网络上。连接计算 机和固态功率放大器之间的电缆是商用 RJ45 电缆 (带屏蔽或无屏蔽的 5 类双绞线)。数据 传输时,采用数据分组传输方式,LAN 传输速度较快。通常,计算机和固态功率放大器之 间的电缆长度不应超过 100 米 (100Base-T 和 10Base-T)。关于 LAN 通信的更多信息,

3.3 操作说明

请参考: http://www.ieee.org。

通过局域网对固态功率放大器进行远程控制时,应保证网络的物理连接畅通。通过固态 功率放大器的菜单"本机 IP"将地址设置到主控计算机所在的子网内即可。例如:主控计 算机的 IP 地址是 192.168.1.16,则固态功率放大器的 IP 地址应设为 192.168.1.XXX,其 中 XXX 为 1 ~ 255 (不包括 16)之间的数值。

3.3 操作说明

操作界面示意图见下图。

🚟 放大器程控软件								—		×
			程控持	度 口选持	¥					
○ TCPIP连接	192.168.	1.18		端	口号:	5000			10	
○ GPIB连接								~	進技	
◯ USB3.0连接								\sim	断开连	接
连接仪器标识:									LITT AL	<u> </u>
程控测试:						程控指令控制:				
测试指令:	*IDN?		~ 开始测	试						
测试次数:	0				输入	指令:				~
测试计时(ms): 发送:		测试状态 接收:	: 准备测试	;!	发	送读取	发证	ž	读取	
12.12.		1212.	故十四甘木	TH ABILE	如物曲	1				
			以入 奇 莖 平	4J BEI13	(11111111)	1				
射频开关:		О́́́́म	O¥	内稳	幅开关	:	0	开	O¥	
0.00	•	频率设置	置(MHz)	0.00			\$	计出功率	设置(dBr	n)
			放大器	信息显	示					
连接状态:		状态				刷新	放大器制	状态(测词	式勿点!)	
						射频开关	: 状态	内稳幅	研关:	状态
						频率:				
						功率:				
清雪	2		复制			报警状态	: 显示	报警		

图 12 程控客户端软件界面示意图

3.3.1 程控接口选择:

程控客户端软件提供三种连接选项,可选择任意一种进行连接控制仪器。

(1) TCPIP (LAN) 连接,点击选择客户端软件中"TCPIP 连接"选项,配置 IP 地址 与端口号。点击"连接"按钮进行 TCPIP 连接方式连接仪器,点击"断开连接"进行断开 仪器连接。客户端软件所在的计算机的 IP 地址与放大器的 IP 地址的前三段应相同,第四段 不得相同。如客户端软件所在的计算机的 IP 配置为 192.168.1.16,放大器的 IP 配置成 192.168.1.18,且客户端中 IP 地址输入放大器的 IP 地址。端口号不提供配置,固定为 5000。 放大器的子网掩码和网关设置与计算机上的设置相同,此处不作详细说明。

GPIB 地址:	11				
适配器: Realtek PCIe GBE Family Controller					
IP 地址:	192.168.1.18				
子网掩码:	255 .255 .255 . 0				
默认网关:	192 .168 . 1 .254				
	取消(C)				

图 13 程控接口配置

(2) GPIB 与 USB 连接,点击选择客户端软件中"GPIB 连接"或"USB 连接"选项, 经过短暂几秒钟自动搜索,连接方式对应的选项栏中显示仪器 GPIB 或 USB 连接地址,选 择仪器对应的连接地址,点击"连接"按钮进行 GPIB 或 USB 连接方式连接仪器,点击"断 开连接"进行断开仪器连接。

3.3.2 程控测试

为确保程控连接的连通稳定性,用户可通过客户端软件中实时发送放大器预设指令,设

4 各项指标测试方法

4.1 增益、增益调节范围及最大输出功率测试

置发送次数,通过发送和接收数来判断放大器程控连接的稳定性。

3.3.3 程控指令控制

用户可查阅放大器程控手册,实时输入放大器程控指令,通过按钮实现指令发送、指令 读取、指令发送读取功能。

3.3.4 放大器基本功能

放大器基本功能:射频开启/关闭、内稳幅 (ALC) 开启/关闭、放大器频率设置、内稳 幅输出功率设置。用户可通过程控客户端软件对放大器基本功能进行控制。

3.3.5 放大器显示控制

实时显示放大器连接状态,通过"刷新放大器状态"按钮,可实时显示放大器射频开关、 内稳幅开关、频率、功率和报警状态信息。在文本框可实时显示发送和读取的指令信息,并 通过"清空"和"复制"按钮进行清空和复制文本框中的信息。

4 各项指标测试方法

4.1 增益、增益调节范围及最大输出功率测试

在搭建测试系统时,需要与信号源、功率计、功率探头、大功率衰减器(或耦合器)以及射频电缆按照下图所示连接各装置(举例3871DC 6GHz-18GHz 固态功率放大器)。

4 各项指标测试方法

4.1 增益、增益调节范围及最大输出功率测试



图 14 功率放大器测试示意图

测试步骤如下:

(1)打开放大器、信号源和功率计的电源进行预热,在放大器的射频输出端口正确连接衰减器,打开功率计的偏置功能,设置为衰减器的衰减值。

(2) 增益测试:将信号源的输出功率设置为-30dBm,在固态功率放大器的工作频率范围内,将信号源输出信号的频率从 6GHz 以 1GHz 步进调至 18GHz,记录功率计在每一个测试频点的输出功率,再与通路中的连接电缆与衰减器之和相加,即为每个测试频点放大器的增益。

(3) 增益调节范围测试:分别将固态功率放大器仪器前面板增益调节旋钮逆时针旋转到底 和顺时针旋转到底,分别记录两种状态下所对应的放大器在最大频点和最小频点的增益数值, 并计算其差值,即为放大器的增益可调范围。

(4) 最大输出功率测试:将信号源输出信号的频率从 6GHz 以 1GHz 步进调至 18GHz, 将连接到放大器的输入端口的信号源输出功率调整至使得放大器处于饱和输出功率状态,记 录功率计在每个测试频点的读数,计算最大输出功率读数与相应衰减器的衰减值之和,即为 最大输出功率值。 5 故障排查

4.2 注意事项

4.2 注意事项

- (1) 放大器输出端口必须连接负载或衰减器后再正常开机进行使用。
- (2) 整机使用过程中要注意散热,建议保持整机底部和整机尾部风扇处空旷,保证散热效

果。

(3) 增益调节旋钮顺时针增大, 逆时针减小。

5 故障排查

5.1 增益不可调问题

若在使用过程中发生增益不可调,输出功率小等问题建议做如下分析: 请检查放大器稳幅状态是否处于关闭状态,增益锁定保护是否处于关闭状态。

5.2 计算机与放大器未能连接问题

5.2.1 计算机与放大器 GPIB 端口未能连接

若计算机与放大器 GPIB 端口未能连接,建议做如下分析:

请检查计算机 GPIB 地址与放大器 GPIB 地址是否按照 3.3 设置。

5.2.2 计算机与放大器 LAN 端口未能连接

若计算机与放大器 LAN 端口未能连接,建议做如下分析: 请检查计算机 IP 地址与放大器 IP 地址是否按照 3.3 设置。